

Салфетка из микроволокна

ПВАмикро

Единственная салфетка с уникальным покрытием для профессиональной уборки любых поверхностей. Микроволокно отлично очищает поверхность, а слой ПВА обеспечивает быстрое впитывание. Чисто и сухо за одно движение.

Артикул: 143590, 143591, 143592, 143593



Область применения

- Коммерческая недвижимость, HoReCa (отели, рестораны, кафе, бары, столовые, кейтеринг), клининг, производства, здравоохранение (больницы, поликлиники, стационары).
- Ежедневная универсальная уборка различных поверхностей большой площади, а также финишная протирка.

Типы загрязнений

- Пыль, сор, бактерии, вода и жидкости, отпечатки пальцев, известковый налет.

Типы поверхностей

- Любые поверхности, включая глянцевые, сантехнические краны, мониторы и электроприборы.

Особенности и преимущества

- Уникальная, инновационная и запатентованная салфетка из микроволокна со специальным покрытием PVA.
- За счет PVA покрытия, салфетка эффективно и быстро удаляет загрязнения за одно движение, что сокращает время уборки и повышает производительность труда.
- Обладает супервпитываемостью, благодаря которой поверхность моментально сохнет и не требует дополнительной протирки.
- Отлично выполаскивается от таких мелких частиц, как песок, крошки, земля, пыль, что позволяет исключить царапины на деликатных поверхностях, таких как сантехнические краны, мониторы, электроника, стекло и зеркала.
- Не оставляет мелких капель и разводов.
- Благодаря объемной структуре, салфетку удобно держать в руке, споласкивать и отжимать.
- 4 цвета для цветовой кодировки и исключения перекрестных загрязнений.
- Возможность использования с кислотными моющими средствами для уборки санитарных зон в рабочей концентрации.
- Долгий срок службы и устойчивость к повреждениям.

Рекомендации по использованию, стирке и уходу

- Использовать как с методом предварительной подготовки, так и с методом «ведро-вода».
- Стирать в стиральной машине при рекомендуемой температуре 60 °С. Максимальная температура 95 °С.
- Избегать высоких щелочей, ополаскивателей и сильных отбеливателей, особенно хлорсодержащих.
- Выстирать салфетку перед первым использованием.
- Стирать отдельно от изделий из вискозы, хлопка и нетканого микроволокна, а также от мопов.
- Сушить в сложенном виде.

Условия хранения, транспортировки и утилизации

Хранить в сухом и прохладном месте без прямого солнечного света. Продукт не подлежит особым условиям транспортировки опасных грузов и химикатов. Утилизация через мусорный полигон или мусоросжигающий завод.

Состав

Микроволокно (85% полиэстер, 15% полиамид), покрытие 100% поливинил ацетат.

Характеристики

Размер: 38 x 35 см.

Толщина: 1,4 мм.

Вес одной салфетки: 33 грамма (250 г/м²).

Максимальная впитываемость в сухом состоянии: 550% от собственного веса.

Количество машинных стирок: выдерживает до 300 машинных стирок при температуре 60С и соблюдении рекомендаций Vileda Professional.

Артикул продукта	Название	Цвет	Размер, см	Штук в упаковке	Упаковок в коробке	Артикул коробки
143590	Салфетка ПВАмикро	Синий	38 x 35	5	20	143585
143591	Салфетка ПВАмикро	Красный	38 x 35	5	20	143586
143592	Салфетка ПВАмикро	Желтый	38 x 35	5	20	143587
143593	Салфетка ПВАмикро	Зеленый	38 x 35	5	20	143588

Бесплатная горячая линия 8 800 3333 600

www.vileda-professional.ru

Август, 2018

Продукт разработан в соответствии со стандартами системы качества группы Фройденберг, Германия. Вся информация, содержащаяся в данном документе, соответствует спецификациям и нашим знаниям, но не гарантирована и может быть изменена без дополнительных предупреждений. Претензии на основе данной информации не принимаются. Подробная информация о продукте в паспорте безопасности.