



Lotus White

PW 5064 для стирки мопов

Характеристики

Загрузка (кг): 6,5
Объем барабана (л): 59
Скорость отжима(макс. об/мин): 1.400
G-фактор: 526
Остаточная влажность (%): 22

Управление

PROFILINE MOPP

Электронное управление с жк-дисплеем. Специальные программы для обработки мопов и протирочных салфеток. Программы термической и термохимической дезинфекции
Пакет дополнительных программ для обработки различного белья.
Индикация выполнения программы
Отсрочка старта до 96 ч.
Индикация времени, оставшегося до конца программы

Нагрев

Электронагрев (EL)

Привод

Асинхронный двигатель с частотным преобразователем

Электроподключение

2 фазы+нейтраль 400В 50Гц
Предохранитель (А): 2*16
Мощность подключения (кВт): 4,80
Мощность нагрева (кВт): 4,60
Возможность переключения на
1 фазу +нейтраль 230В 50Гц
Предохранитель (А): 1*16
Мощность подключения (кВт): 2,50
Мощность нагрева (кВт): 2,30

Подключение воды

1 подключение к холодной воде 1/2" с резьбовым соединением 3/4"
1 подключение к горячей воде 1/2" с резьбовым соединением 3/4"

Комплектация

Бак из нержавеющей стали
Мощность нагревательных элементов обеспечивает высокую скорость выполнения программ
Конструкция сливного клапана обеспечивает беспрепятственный слив
Усиленный амортизатор для бесшумной работы и долгого срока службы

Технология обработки

Запатентованный сотовый барабан увеличивает срок службы мопов и салфеток в 2 раза. Перфорация на задней стенке барабана обеспечивает удаление частиц грязи и ворса. Технология обработки, адаптированная под стирку протирочного материала из микрофибры и хлопка.
Запатентованная технология предварительного отжима мопов для эффективного удаления грязи.
Стирка, пропитка и дезинфекция мопов и протирочных салфеток за один цикл.
Изменение режима отжима для достижения различной остаточной влажности мопов и салфеток, для оптимального результата "Ready to use"

Система дозирования

Отсек из 3-х отделений с системой автоматической очистки AutoClean на фронтальной стороне машины

Возможность подключение от 1 до 6 внешних дозирующих насосов для автоматического дозирования жидких моющих средств.
Контроль наличия моющих средств в канистре.

Интерфейс

Оптический интерфейс для сервисной службы

Конструкция

Прочный корпус рамной конструкции
Фронтальная панель и боковые стороны белого цвета
Панель управления цвета "Лотос", крышка - белая
Большой люк (диаметр 30 см)
Возможность установки сушильной машины на стиральную в колонну

Размеры/Вес

Внешние размеры В/Ш/Г (мм): 850/595/725

Вес (кг): 105

Поглотитель звука

Уровень шума на рабочем месте согласно нормам EN ISO 11204/11203 <70 dB re 20m Pa

Соответствие нормам

VDE, EMV

Принадлежности

Возможность встраивания под столешницу.
Резервуар с ворсовым фильтром
Бельевые корзины/короба