

Пад

Ручной Суперпад, зеленый

Абразив средней жесткости для интенсивной очистки ежедневных загрязнений, таких как пятна, пригар и налет.

Артикул: 114908



Область применения

- Объекты: коммерческая и некоммерческая недвижимость, учреждения здравоохранения, производства и HoReCa.
- Применяется для оттирки не деликатных поверхностей от сильных загрязнений, например, пригоревшие продукты, черные полосы от обуви, кальциевые отложения.
- Подходит для послестроительной уборки.
- Подходит для ручной точечной очистки.

Типы поверхностей

Керамическая плитка, керамогранит, стекло, противни, печи, чугунные поверхности.
Используется на не деликатных поверхностях.

Особенности и преимущества

- Универсальный пад для широкого круга задач. Хит продаж Vileda Professional!
- Дополнительный объем для эффективной работы на протяжении всего срока службы пада.
- Удобен для уборки труднодоступных участков, например углы и плинтусы.
- Имеет однородную степень жесткости по всей площади пада.
- Продолжительный срок службы благодаря высококачественным материалам, которые не подвергаются коррозии и долго сохраняют свою структуру.
- Возможность замачивания в дезинфицирующих растворах.
- Идеально подходит для использования с держателями ПадБой и ПадМастер.

Состав

Абразивные гранулы 50%, полиамид 30%, связывающее вещество 20%.

Рекомендации по использованию, стирке и уходу

- Перед использованием пада попробуйте его на небольшом и незаметном участке во избежание повреждения поверхности!**
- Увлажнить перед применением.
- Если в процессе работы использовалась агрессивная химия, после работы обязательно выполоскать пад под проточной водой от химии и частиц грязи.
- Избегать использования с высокощелочными моющими средствами, сильными кислотными средствами и дезинфектантами с pH<1,5; органическими растворителями (ацетон, спиртосодержащие средства), а также применение хлора, хлорных отбеливателей, углекислого калия и альдегидов.
- Сушить на ровных поверхностях при комнатной температуре.
- Не сушить на обогревательных приборах.
- Избегать попадания прямого солнечного света.

Условия хранения, транспортировки и утилизации

Хранить в сухом и прохладном месте без прямого солнечного света. Продукт не подлежит особым условиям транспортировки опасных грузов и химикатов. Утилизация через мусорный полигон или мусоросжигающий завод.

Характеристики

Размер: длина 260 мм, ширина 120 мм, высота 20мм.

Артикул продукта	Название	Цвет	Размер, см	Штук в упаковке	Упаковок в коробке	Артикул коробки
114908	Пад ручной Суперпад	зеленый	26x12x2	5	5	114897

Продукт используется со следующими товарами: Держатель пада ПадБой ручной арт. 512992, Держатель пада ПадМастер арт. 512993

Бесплатная горячая линия 8 800 3333 600

www.vileda-professional.ru

Апрель, 2019

Продукт разработан в соответствии со стандартами системы качества группы Фройденберг, Германия. Вся информация, содержащаяся в данном документе, соответствует спецификациям и нашим знаниям, но не гарантирована и может быть изменена без дополнительных предупреждений. Претензии на основе данной информации не принимаются. Подробная информация о продукте в паспорте безопасности.

internal

a brand of
 FREUDENBERG