

Моп

МикроПлюс УльтраСпид Про

Моп из микроволокна с абразивными полосками для уборки рельефных и гладких поверхностей. Оттирает загрязнения и эффективно моет на открытых пространствах методом "восьмерка".

Артикул: 167291



Открытые площади
Оттирает и моет

Область применения

- Объекты: коммерческая и некоммерческая недвижимость, учреждения здравоохранения, производства и HoReCa.
- Применяется для влажной уборки всех типов твердых напольных покрытий с ежедневными загрязнениями.
- Подходит для уборки пола на открытых пространствах методом «восьмерка».
- Уборка методом «ведро-вода» и спрей-методом.

Типы напольных покрытий

Любые покрытия с рельефной или гладкой структурой, например, паркет, паркетная доска, ламинат, натуральный камень, керамогранит, керамическая плитка, бетон, линолеум, наливной пол, виниловый пол, полы под полимерными защитными покрытиями, безопасные покрытия.

Особенности и преимущества

- Коротковорсное микроволокно глубоко проникает в структуру покрытия и эффективно убирает ежедневные загрязнения.
- Двойные продольные абразивные вставки оттирают присохшую грязь и способствуют скольжению.
- Структура мопа позволяет оттирать сложные загрязнения и одновременно собирать их.
- Высокая износостойкость и долговечность материала, в том числе химическая и термическая.
- Плотная основа и окантовка для долгого срока службы мопа.
- Ремни мопа имеют высокую устойчивость к усадке и деформации при соблюдении рекомендаций по использованию, стирке, сушке и хранению.
- Подходит для держателя и высокоэффективного туннельного отжима системы УльтраСпид Про.
- Крепление на ремнях.
- 4 цветная кодировка для исключения перекрестных загрязнений.

Рекомендации по использованию, стирке и уходу

- Моп используется как в сухом, так и во влажном виде.
- Ежедневно стирать в стиральной машине при температуре 60 °С. Максимальная t стирки 70 °С.
- После стирки и между уборками обязательно высушивать моп и не оставлять его в ведре с водой.
- Сушить в сушильной машине при низкой температуре на щадящем режиме или в подвешенном состоянии вдали от нагревательных приборов.
- Избегать высоких щелочей, ополаскивателей и сильных отбеливателей, особенно хлорсодержащих.

Условия хранения, транспортировки и утилизации

Хранить в сухом и прохладном месте без прямого солнечного света. Продукт не подлежит особым условиям транспортировки опасных грузов и химикатов. Утилизация через мусорный полигон или мусоросжигающий завод.

Характеристики

Вес нетто: 80 г.
Размер: 16 см по ширине и 42 см по длине основы.
Срок службы: до 3 мес. При условии соблюдения рекомендаций от Vileda Professional по использованию и стирке.

Состав

Рабочая поверхность мопа: белый ворс – 100% полиэстеровое микроволокно; черный ворс – 100% полиамид. Основа, ремни, окантовка, хлястики – 100% полиэстер.

Артикул продукта	Название	Размер, см	Штук в упаковке	Упаковок в коробке	Артикул коробки
167291	Моп МикроПлюс УльтраСпид Про 40 см	40 см	1	20	167291

Продукт используется со следующими товарами: Держатель мопов УльтраСпид Про 40 см. арт. 147593, набор №1 арт. 166376, набор №2 166377, набор №3 арт. 166378, набор №4 арт. 166391, система двухведерная УльтраСпид Про, 149162, 149161 и 147209, система одноведерная УльтраСпид Про 150360, 149158, 147191 и 149101, отжим туннельный УльтраСпид Про арт. 147595, система СпрейПро Инокс – ручка арт. 151515, тележки ВолеоПро в комбинации УльтраСпид арт. 145116, 145117.