



Lotus White Stainless Steel

### PT 5135 с системой конденсации

#### Характеристики

Загрузка (кг): 6,5

Объем барабана (л): 130

#### Управление

ProfiLine L, Электронное управление с жк-дисплеем и поворотным переключателем, 2 стандартные программы с различными степенями сушки, 2 программы сушки по времени и 13 программ для конкретных текстильных изделий (футболки, подушки, верхняя одежда и др.) Дополнительные функции:

Щадящая сушка для деликатных тканей

Отсрочка старта 24 часа

Индикация времени, оставшегося до окончания программы

Подсветка

#### Нагрев

Электронагрев

#### Электроподключение

2 фазы + нейтраль 400В 50Гц

Предохранитель (А): 2\*10

Мощность подключения (кВт): 3,68

Мощность нагрева (кВт): 3,45

Возможность переключения на

1 фаза + нейтраль 230В 50Гц

Предохранитель (А): 1\*16

Мощность подключения (кВт): 3,68

Мощность нагрева (кВт): 3,45

#### Комплектация

Барабан из нержавеющей стали

Двойная система фильтрации на двери

Внутреннее освещение барабана

#### Система сушки

Конденсационная система сушки, отвод конденсата через шланг DN 10, расположенный на задней панели машины

Запатентованный сотовый барабан

Электронное определение остаточной влажности - PerfectDry,

система встроенных сенсоров, контролирующих проводимость, позволяющих получать сведения о состоянии всего загруженного белья

Осевая подача воздуха

#### Интерфейс

7-полярный интерфейс для подключения жетоноприемника для прачечных самообслуживания

Оптический интерфейс для сервисной службы

#### Конструкция

Прочный корпус в рамной конструкции

Фронтальная и боковые панели белые (окраска выполнена методом высокотемпературного эмалирования)

Оцинкованная задняя стенка

Панель управления белого цвета, крышка белого цвета

Большой загрузочный люк (диаметр 47 см)

Возможность установки сушильной машины на стиральную в колонну

#### Размеры/Вес

Внешние размеры В/Ш/Г (мм): 850/595/700

Вес (кг): 60,5

#### Шумопоглощение

Эмиссия-уровень шума на рабочем месте согласно нормам EN ISO 11204/11203 <70 дб re 20μ Па

**Соответствие нормам**

VDE, EMV

**Принадлежности**

Встраиваемая под столешницу

Установка в колонну со стиральной машиной

Бельевые тележки и корзины