



Kiilto Brisk

Средство для ополаскивания



Кислотное ополаскивающее средство для машинной мойки посуды

Объекты/области применения	Ополаскивание посуды при машинной мойке. Предназначено для использования в условиях жесткой воды.	
Характеристики продукта	Ускоряет высыхание посуды и предупреждает образование следов от капель в жесткой воде. Предохраняет от образований кальциевого налета в посудомоечной машине и на посуде.	
Инструкции по использованию и дозировке	Посуду располагают в специальные моечные корзины грязной стороной к струям. Дозируется с помощью автоматического дозатора прим. 0,3 мл/1 л воды. Необходимый температурный режим воды 80 – 90°C.	
Внимание	Рекомендуется использовать защитные перчатки и защиту глаз/лица.	
Состав	Активное вещество	Воздействие
	Неионогенные ПАВ 15 - 30 %	Снижают поверхностное сопротивление воды, предупреждают пенообразование. Отделяют загрязнения.
	Лимонная кислота 5 - 15 %	Предохраняет от образований известковых отложений на посудомоечной машине.
	Анионные ПАВ 5 - 15 %	Уменьшают поверхностное натяжение воды, отделяют загрязнения
	Фосфонаты < 1 %	Предохраняют от образований известковых отложений на посудомоечной машине.
Прочий состав	Краситель, консервант	
pH продукта	1.5 сильнокислотный	
pH рабочего раствора	6.0 нейтральный	
Плотность	1,07 кг/дм ³	
Хранение	Хранить в оригинальной упаковке на теплом складе при температуре от +5°C до +35°C. Срок годности - 5 лет с даты производства.	
Внешний вид и запах	Прозрачная жидкость зеленого цвета без ароматизаторов	

Страна производства	РОССИЯ			
Окружающая среда и безопасность	<p>ПАВ и лимонная кислота являются биологически быстрорастворимыми в водоочистительных сооружениях.</p> <p>Чистую первичную тару можно сдать на переработку или использовать повторно.</p> <p>Вторичная гофрокартонная упаковка изготовлена с использованием вторсырья и может быть сдана в переработку.</p> <p>Меры безопасности, правила обращения с продукцией и утилизация указаны в паспорте безопасности продукта: см. сайт www.kiilto.ru</p>			
Упаковочные материалы	5 л канистра: канистра - 02 PE-HD, крышка - 05 PP			
Размер упаковки / код продукта	Минимальная партия	Код продукта	Штрих-код	Упаковка
	3 x 5 л	205107	4607070470700	канистра
Дополнительная информация	Актуальная информация по продукции, вопросы и дополнительная информация на сайте www.kiilto.ru или по электронной почте info.ru@kiilto.com .			